

Návod k instalaci zásobníku na hygienické vložky

Děkujeme za zakoupení našeho zásobníku. Před samotnou instalací si přečtěte následující pokyny.

Potřebné vybavení

- vrtačka a vrták Ø 8 mm (pokud budete zásobník připevňovat na zeď)
 - 2 ks vrutů s plochou hlavou (Ø 6 mm)
 - 2 ks hmoždinek dle typu zdi (Ø 8 mm)
 - 2 ks podložek pod šrouby
 - případně montážní lepidlo (pokud nechcete vrtat)
-

Postup při montáži na zeď

1. **Zvolte vhodné místo** – zásobník umístěte na suchou, rovnou stěnu, v dosahu ruky, ideálně ve výšce 90–120 cm od podlahy.
 2. **Označte montážní otvory** – přiložte zásobník ke zdi a tužkou označte místa pro vrtání podle otvorů (Ø 8 mm) na zadní straně zásobníku.
 3. **Vyvrtejte otvory** – použijte vrták Ø 8 mm a vyvrtejte dva otvory do stěny.
 4. **Vložte hmoždinky** – do otvorů vložte vhodné hmoždinky podle typu zdi.
 5. **Přišroubujte zásobník** – přiložte zásobník ke zdi a připevněte pomocí šroubů s plochou hlavou a podložek (pro rovnoměrné rozložení tlaku).
 6. **Zkontrolujte stabilitu** – po upevnění se ujistěte, že zásobník pevně drží a neviklá se.
-

Alternativní montáž – lepení

Pokud nechcete do zdi vrtat, můžete zásobník **přilepit**:

1. Očistěte a odmastěte povrch stěny i zadní stranu zásobníku.
2. Použijte silné montážní lepidlo (např. Mamut).
3. Naneste lepidlo na zadní plochu zásobníku a pevně jej přitlačte ke stěně.
4. Nechte lepidlo vytvrdnout dle pokynů výrobce (obvykle 24 hodin).